

Fondo Metallico FDA

Beschreibung	Acryl Grundbeschichtung INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	wässrige Dispersion in organischem Bindemittel
Technische Eigenschaften	
Spezifische Gewicht	1,5 ± 0,03 Kg/L
pH	8,5
Ergiebigkeit	5/6 m ² /L pro Schicht
Trocknung	4-5 h a 20 °C RF 60%
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 60%
Werkzeuge	Pinself
Verdünnung	15% mit Wasser
Farbe	Schwarz
Vorsorgen	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken, gleichmäßig in Aufnahme und Aussehen ist. Tragen Sie eine Schicht Fondo FDA Fine auf.

FERRO EFFETTO RUGGINE VERARBEITUNG:

Mit einem Pinsel auf dem mit Fondo FDA Fine behandelten Untergrund eine Schicht Fondo Metallico FDA auftragen. Darauf achten, dass das Produkt ungleichmäßig verteilt wird und Bereiche mit größerer Materialanhäufung entstehen, die den endgültigen dekorativen Effekt bestimmen. Nach dem Trocknen des Fondo Metallico FDA (nach ca. 4-5 Stunden) mit dem Pinsel Ruggine FDA auftragen und das Produkt mit dem Edelstahl Spachtel so verteilen, dass die Bereiche mit der größten Anhäufungen von Fondo Metallico FDA hervorgehoben werden. Je nach gewünschtem Effekt kann eine zusätzliche Schicht Ruggine FDA aufgetragen werden.

Packungen:

Fondo Metallico FDA: 2,5 Lt e 1,0 Lt

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Reste: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.