

Ottone FDA

Beschreibung	Mikrobeschichtung auf Messingbasis INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	wässrige Dispersion in organischem Bindemittel
Technische Eigenschaften	
Spezifische Gewicht	1,36 ± 0,03 Kg/L
pH	8,5
Ergiebigkeit	8/10 m ² /L pro Schicht
Trocknung	8 h a 20 °C RF 60%
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 60%
Werkzeuge	Edelstahl Spachtel, Schwamm oder Naturschwamm
Verdünnung	Bereit zu verwenden
Farbe	Messing
Vorsorgen	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken, gleichmäßig in Aufnahme und Aussehen ist. Tragen Sie eine Schicht Fondo FDA Fine auf

OTTONE EFFETTO OSSIDO VERARBEITUNG:

Mit dem entsprechenden Edelstahlspachtel auf dem mit Fondo FDA Fine behandelten Untergrund zwei Schichten Ottone FDA (Messing) in einem Abstand von ca. 8 Stunden auftragen. Darauf achten, das Produkt gleichmäßig und homogen zu verteilen. Nach 12 Stunden Ossidante FDA (Oxidationsmittel) mit dem Spalter Pinsel oder dem natürlichem Schwamm auftragen: entweder die gesamte Oberfläche bedecken oder Teile davon um die gewünschte Zeichnung zu schaffen. Die anfängliche Oxidation beginnt nach etwa 8 Stunden. Es ist möglich, die oxidierende Flüssigkeit, abhängig von der gewünschten Wirkung und dem Grad der Oxidation, bis zu insgesamt maximal 3 Anwendungen mehrmals aufzubringen. Um zu verhindern, dass die Oxidation mit der Zeit langsam fortsetzt und der oxidierte Metall austrocknet, wenn die gewünschte Wirkung und der Oxidationsgrad erreicht sind und sowieso nach 24 Stunden nach der letzten Oxidation, zwei Schichten Protettivo Trasparente FDA mit Schwammwalze auftragen.

Packungen:

Ottone FDA: 2,5 Lt und 1,0 Lt

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Reste: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.