

Ruggine FDA

Descrizione	Finitura micacea ad effetto ruggine INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	dispersione acquosa in legante organico
Caratteristiche Tecniche	
Massa Volumica	1,4 ± 0,03 Kg/L
pH	8,5
Resa	8/9 m ² /L per singola mano
Essiccazione	2-3 h a 20 °C UR 60%
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 60%
Strumenti	Pennello o Spatola INOX
Diluizione	Pronto Uso
Colori	Ruggine
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo Metallico FDA.

APPLICAZIONE FERRO EFFETTO RUGGINE:

Stendere con un pennello sul supporto trattato con Fondo FDA fine una mano di Fondo Metallico avendo cura di distribuire il prodotto in modo non uniforme creando delle zone con maggiore accumulo di materiale che andranno a determinare l'effetto decorativo finale. Ad essiccazione avvenuta del Fondo Metallico FDA (dopo circa 4-5 ore) applicare con il pennello **Ruggine FDA** e successivamente distribuire il prodotto con la Spatola INOX, in modo tale da evidenziare le zone con maggiore accumulo di Fondo Metallico FDA. È possibile passare un ulteriore mano di **Ruggine FDA** a secondo dell'effetto desiderato.

Confezioni:

Ruggine FDA: 2,5 Lt e 1,0 Lt

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani

Secchio con Residui: speciali

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C

Temperatura massima: 30 °C

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.