

Ruggine FDA

Beschreibung	Glimmerige Endbeschichtung mit Rost Effekt INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Wässrige Dispersion von organischem Bindemittel
Technische Eigenschaften	
Spezifisches Gewicht	1,4 ± 0,03 kg/l
pH-Wert	8,5
Ergiebigkeit	8/9 m ² /l pro Schicht
Trocknung	2-3 h bei 20 °C rel. F. 60%
Verarbeitung	
Umweltbedingungen	5 °C bis 30 °C, rel. F. 60%
Werkzeuge	Pinzel oder Edelstahl Spachtel
Verdünnung	Material ist verarbeitungsfertig eingestellt
Farbton	Rost
Hinweise	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig ist. Tragen Sie eine Schicht FDA Fondo Metallico oder FDA Fondo Fine auf.

FDA Ruggine VERARBEITUNG auf die FDA Fondo Metallico:

Mit einem Pinzel auf den mit Fondo FDA behandelten Untergrund eine dünne Schicht Fondo Metallico auftragen. Beim Auftragen ist darauf zu achten, dass das Produkt ungleichmäßig verteilt wird und Bereiche mit größer Materialkumulation entstehen, die den finalen dekorativen Effekt bestimmen. Nach der Trocknung des Fondo Metallico FDA (nach ca. 4-5 Stunden) **Ruggine FDA** mit einem Pinzel auftragen und danach das Produkt mit dem Edelstahlpachtel verteilen, sodass die Bereiche mit größer Materialkumulation von Fondo Metallico FDA hervorgehoben werden. Je nach dem gewünschten Effekt, kann eine zusätzliche Schicht **Ruggine FDA** aufgetragen werden.

FDA Ruggine VERARBEITUNG auf die FDA Fondo Fine:

Mit einem Pinzel eine Schicht von Fondo FDA Fine schwarz auf einem gleichmäßigen Untergrund auftragen (20% verdünnt mit Wasser). Beim Auftragen ist darauf zu achten, dass das Produkt mit unregelmäßigen Pinzelstrichen verteilt wird. Nach der Trocknung des Fondo FDA Fine (nach ca. 4-5 Stunden) direkt das Produkt **Ruggine FDA** mit einem Edelstahlpachtel auftragen und es über fast die ganze Oberfläche verteilen. Danach (nach ca. 2-3 Stunden) kleine Mengen von **Satin FDA finitura ORO 24kT** mit dem Edelstahlpachtel auf einige Bereiche der Oberfläche auftragen. Für den Fall, dass zu viel von dem Produkt aufgetragen wurde, muss es mit einem Schwamm ausgewaschen werden, solange es noch frisch ist. Schließlich, ca. 2-3 Stunden nach dem Auftragen des **Satin FDA finitura ORO 24kT**, kleine Mengen von **Ruggine FDA** mit dem Edelstahlpachtel auftragen oder die ganze Oberfläche bedecken oder nur einige Bereiche davon, je nach dem gewünschten finalen Effekt.

Packungen:

Ruggine FDA: 2,5 l und 1,0 l

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Resten: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave, 1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die oben genannten, technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrungen. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.