

Fondo FDA Medio

Descrizione	Fondo medio coprente per cicli decorativi Firma d'Autore INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	dispersione acquosa in legante organico
Caratteristiche Tecniche	
Aspetto	Opaco
Massa Volumica	1,5 ± 0,03 Kg/L
pH	8,5
Resa	8/10 m ² /L per singola mano
Essiccazione	Al tatto 2-3 h Sovrapplicabile dopo 3-4 h a 20 °C UR 60%
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 60%
Strumenti	Rullo pelo medio
Diluizione	Pronto Uso
Colori	Bianco
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Per gli intonaci lisci a gesso, a calce o fondi particolarmente sfarinanti è necessaria una mano preventiva di Primer FDA, diluito 1:5 con acqua, applicato a pennello.

APPLICAZIONE di Fondo FDA Medio:

dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti, applicare il Fondo FDA medio bianco coprente tal quale in una mano, con rullo di pelo medio.

Confezioni:

Fondo FDA Medio: 12,5 Lt, 5,0 Lt, 2,5 Lt e 1,0 Lt

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani
Secchio con Residui: speciali

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C

Temperatura massima: 30 °C

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.